

MODE D'EMPLOI POUR TOBOGGANS GLISSIERE DE TOBOGGAN

1. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi.
2. Une utilisation inappropriée ou un montage incorrect sont expressément interdits. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette consigne.
3. le montage doit être effectué par un adulte. L'utilisation de cet article n'est autorisée que sous la surveillance d'un adulte. Cet article ne convient qu'aux personnes pesant jusqu'à 70 kg.
ATTENTION : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, car il existe un risque de blessure.
4. Toutes les pièces de cet article doivent être contrôlées régulièrement pour vérifier l'absence de fissures et de traces d'usure afin de garantir une sécurité optimale.
5. Cet article répond à toutes les exigences de sécurité de la norme européenne EN71. Attention ! Convient uniquement à un usage domestique ! Le toboggan peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.
6. l'article doit être monté sur un équipement de jeu. Lors de l'installation du produit sur un équipement de jeu ou une structure similaire, il convient de s'assurer qu'aucune partie du corps ou des vêtements ne puisse se prendre ou rester accrochée pendant la glissade. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir d'ouvertures entre 3 mm et 25 mm autour du toboggan. Contrôlez régulièrement la plate-forme sur laquelle le toboggan est fixé afin de détecter d'éventuels dommages et zones dangereuses.
7. Lors du montage, veillez à laisser une distance d'au moins 2 m entre l'article et les éventuels obstacles, tels que les murs ou les clôtures.
8. Aucun objet dur, anguleux ou pointu ne doit se trouver à l'intérieur de cette distance de sécurité. Le sol sous le toboggan doit être plat et absorber les chocs. Les sols durs tels que l'asphalte ou le béton ne conviennent donc pas comme support.
9. L'article est monté sur un équipement de jeu (voir 6) et ne doit être fixé à la plate-forme de l'équipement qu'à la hauteur recommandée à 5 cm près (voir remarque sur la partie inférieure du toboggan). Le toboggan doit être fixé à l'aide de vis à tête fraisée d'un diamètre de 5 à 6 mm (elles ne sont pas fournies). Le support doit être stable et solide, de sorte que le toboggan ne puisse pas s'enfoncer dans le sol et être ainsi endommagé.
10. si le toboggan est déjà vissé à la plate-forme, il ne doit plus être soulevé par le bas. Sinon, le toboggan risque de se briser sous l'effet de la tension exercée en haut de la fixation.
11. Afin d'éviter un échauffement de la surface, ne pas orienter le toboggan vers le soleil.
12. Le toboggan peut générer de petites charges électrostatiques. Cela peut être réduit en ne portant pas de vêtements synthétiques ou en lavant la surface de glisse avec de l'eau et du produit vaisselle.